# E-Class<sup>™</sup> Mark III

# Manual do operador

Modelos Basic e Advanced





right by our customers.

#### Informações de copyright

CG Triumvirate é marca comercial da Agfa Corporation.

CG Times é baseada na fonte Times New Roman mediante licença da Monotype Corporation.

Windows é marca registrada da Microsoft Corporation.

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais, marcas de serviço, marcas registradas ou marcas de serviço registradas de suas respectivas empresas.

#### Limitação de responsabilidade

Em nenhuma circunstância, a Datamax-O'Neil poderá ser considerada responsável perante o comprador por qualquer dano indireto, especial ou consequencial ou pela perda de dividendos resultante ou relacionada a produtos da Datamax-O'Neil e a falhas de desempenho desses produtos, ainda que a Datamax-O'Neil tenha sido advertida de tal possibilidade. Caso a Datamax-O'Neil incorra em alguma responsabilidade perante o comprador ou o cliente do comprador proprietário deste manual, essa responsabilidade não deve, em nenhuma circunstância, exceder o valor total que o comprador pagou pelo produto da Datamax-O'Neil que apresentou defeito.

Em nenhuma circunstância, a Datamax-O'Neil pode ser considerada responsável perante o comprador por quaisquer danos resultantes ou relacionados a falhas ou atrasos da Datamax-O'Neil na entrega ou instalação do hardware, de suprimentos ou softwares ou ao desempenhar algum serviço.

Alguns estados não permitem a exclusão de responsabilidade em caso de danos incidentais ou consequenciais. Nesses estados, as limitações descritas acima podem não ser aplicáveis. As garantias descritas no presente documento oferecem direitos legais específicos, podendo haver outros direitos legais que variem de acordo com o estado.

#### Contrato do firmware (software)

O Firmware (Software) fornecido com a Impressora pertence ao Licenciante ou a seus fornecedores e está licenciado para uso em apenas uma impressora no Estabelecimento ou Empresa do usuário. O Usuário concorda em não duplicar ou copiar o Firmware ou as informações contidas na memória não volátil ou programável e concorda em não autorizar ou permitir que qualquer outra pessoa ou terceiro o faça. O Firmware (Software) está protegido pelas leis aplicáveis de copyright, e o Licenciante detém todos os direitos não garantidos explicitamente. Em nenhuma circunstância, o Licenciante ou seus fornecedores poderão ser considerados responsáveis por qualquer dano ou perda, incluindo, sem limitação, danos diretos, incidentes, econômicos, especiais ou consequentes resultantes do uso ou da impossibilidade de uso do Firmware (Software).

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia e não representam uma obrigação por parte da Datamax-O'Neil Corporation. Nenhuma parte deste manual pode ser, de qualquer forma ou por qualquer meio, reproduzida ou transmitida, com qualquer finalidade que não seja a de uso pessoal do comprador, sem a permissão expressa da Datamax-O'Neil Corporation.

#### Instruções importantes de segurança

Esta impressora foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer desempenho seguro e confiável por vários anos. Assim como todos os tipos de equipamentos elétricos, no entanto, algumas precauções básicas devem ser tomadas para evitar acidentes pessoais ou danos ao dispositivo:

- Leia cuidadosamente as instruções de instalação e operação fornecidas com a impressora.
- Leia e siga todas as etiquetas com instruções e avisos na impressora.
- · Coloque a impressora em uma superfície plana e estável.
- Nunca insira objetos nos slots de ventilação ou nas aberturas da impressora.
- Mantenha a impressora distante de fontes de calor.
- Não use a impressora em locais próximos à água. Nunca deixe cair líquidos na impressora.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja dentro da frequência e da classificação de voltagem listadas para a impressora. Em caso de dúvidas, consulte seu revendedor, um eletricista ou a companhia elétrica local.
- Não coloque o cabo de alimentação onde se possa pisar nele. Se o cabo de alimentação for danificado ou descascado, substitua-o imediatamente.
- Somente técnicos em manutenção qualificados e treinados podem efetuar reparos na impressora.





#### Conformidade com órgãos reguladores e aprovações



UL60950-1, segunda edição, Equipamentos de tecnologia da informação CSA C22.2 No. 60950-1-03, segunda edição

O fabricante declara que este produto está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos e assume total responsabilidade por tal declaração:

EMC:EN 55022 (2006) Classe A EN 50024 (1998) IEC 60950-1:2001, segunda edição

Segurança: Este produto está em conformidade com os requisitos de IEC 60950-1:2001, segunda edição



Gost-R

GB4943-2001, GB9254-1998, GB17625.1-2003

FCC: Este dispositivo está em conformidade com a norma FCC CFR 47, Parte 15, Classe A.

☑ Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe A, com base na Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções contidas neste manual, pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. Se este equipamento for operado em áreas residenciais, poderá ocorrer interferência prejudicial e, nesse caso, o usuário arcará com os custos para eliminar a interferência.

Todos os direitos reservados Copyright © 2010, Datamax-O'Neil Número de peça: 88-2353-01, revisão A

# Índice

1	Prim	neiros passos1
	1.1	Introdução 1
	1.2	Desembalagem da impressora 1
2	Inst	alação/configuração da impressora4
	2.1	Introdução 4
	2.2	Conexão da impressora 4
		2.2.1 Conexões de energia
		2.2.2 Conexões de interface
		Requisitos de cabos
	2.3	Carregamento de mídia 6
		2.3.1 Carregamento de mídia de rolo
		2.3.2 Carregamento de mídia externa ou sanfonada
		2.3.3 Carregamento de mídia com a opção Peel and Present 10
		2.3.4 Carregamento de mídia com a opção Guilhotina 11
	2.4	Carregamento de fita 12
		2.4.1 Uso dos adaptadores do núcleo de fita 15
3	Ope	ração da impressora16
	3.1	Introdução
	3.2	Indicadores de LED 16
	3.3	Botão multifunção 17
	3.4	Ferramentas de configuração da impressora 18
	3.5	Utilitário de configuração da impressora (DMXConfig) 19
	3.6	Driver do Windows 21
		Observações importantes:
	3.7	Calibração de mídia 23
		A calibração garante a detecção da mídia correta
		3.7.1 Calibração rápida 23
		3.7.2 Assistente de calibração de mídia
	3.8	Etiquetas internas
		3.8.1 Etiqueta de configuração de banco de dados 26

4	Man	utenção e ajustes
	4.1	Introdução
	4.2	Limpeza da cabeça de impressão 29
	4.3	Ajuste de tensão da fita 31
	4.4	Sensor de mídia ajustável
	4.5	Substituição da cabeça de impressão 33
	4.6	Substituição do rolo de impressão 35
	4.7	Download de firmware e fontes
5	Solu	ção de problemas
	5.1	Introdução
	5.2	Dicas de solução de problemas 39
6	Espe	cificações41
7	Conf	liguração de Ethernet46
	B.1	Configuração de placa de rede 46
		B.1.1 Configuração com fio - Endereço IP estático:
	B.2	Páginas da Web internas da impressora 49
	B.3	Instalação do driver da impressora 52

8	Glossário	5	4
---	-----------	---	---



# 1.1 Introdução

A impressora E-Class Mark III (doravante denominada "a impressora") é um dispositivo de impressão térmica fácil de usar, que reúne qualidade e durabilidade por um preço acessível para atender a todas as suas necessidades de etiquetagem. Este manual contém as informações necessárias para operar e manter a impressora.

Para começar a imprimir etiquetas ou rótulos, consulte as instruções contidas no seu software de etiquetas. Para sua conveniência, um driver de impressora para Windows<sup>®</sup> pode ser encontrado no CD-ROM de acessórios ou pode ser baixado de nosso site, no endereço <u>http://www.datamax-oneil.com</u> (caso deseje criar programas ou formatos de etiqueta personalizados, consulte a cópia do *Class Series 2 Programmer's Manual* (Manual do programador da Class Series 2) incluída para referência ou faça download do manual).

### 1.2 Desembalagem da impressora

Após remover a impressora do material de embalagem, verifique o conteúdo da caixa. Além da impressora, os seguintes itens devem estar presentes:

- Fonte de alimentação
- CD-ROM de acessórios
- Itens especiais ou solicitados adicionalmente

#### Requisitos adicionais

Os seguintes itens são necessários para gerar etiquetas:

- Cabo paralelo, serial, USB ou Ethernet (caso haja conectividade de rede local); consulte a Seção 2.2.2 para mais detalhes.
- Mídia aplicável; consulte o Apêndice A para mais detalhes.

Entre em contato com o atendimento ao cliente ou o seu representante de vendas para obter conselhos sobre a mídia e o software mais adequados para a sua aplicação.



É uma boa idéia guardar todo o material de embalagem para uso futuro.

# 2 Instalação/configur ação da impressora

# 2.1 Introdução

Esta seção explica como conectar sua impressora e colocar mídia (incluindo fita, se equipada para operação de transferência térmica).

# 2.2 Conexão da impressora

#### 2.2.1 Conexões de energia

A impressora é alimentada por uma fonte de alimentação externa com detecção automática, conectada entre a impressora e uma tomada elétrica. Verifique se as faixas de operação da fonte de alimentação são compatíveis com o serviço de eletricidade (consulte o Apêndice A para mais detalhes) e, em seguida, conecte a alimentação conforme segue:



Antes de conectar a fonte de alimentação à impressora, confirme se o interruptor de alimentação da impressora está na posição Desligado (O).

- 1) Conecte a fonte de alimentação à tomada de alimentação da impressora.
- 2) Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação.
- 3) Conecte o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica.



2.2.2 Conexões de interface

A impressora pode ser conectada ao sistema de host por meio portas paralelas, seriais, Ethernet ou USB.



Antes de conectar os cabos de interface à impressora, confirme se o interruptor de alimentação da impressora está na posição Desligado (O).





#### Requisitos de cabos

Escolha o cabo correto ao criar a interface entre a impressora e o host:

- A porta paralela (opcional) oferece suporte às comunicações paralelas por meio de um conector de 36 pinos macho mini-Centronics. A comunicação bidirecional (canais para frente e invertidos) é permitida quando um cabo compatível com IEEE 1284 e um software host de suporte são usados.
- A porta Ethernet (opcional) oferece suporte à comunicação de rede local com fio (consulte o Apêndice B para obter mais informações).
- A porta serial oferece suporte a comunicações RS-232C por meio de conector DB-9 com pinagens específicas (os números de peça de cabo de interface e as pinagens são fornecidos abaixo; entre em contato com o seu revendedor para fazer o pedido). As configurações de porta serial são selecionáveis por menu e devem corresponder às configurações de host.

Host DB-9S	Printer DB-9P	Host DB-25S	Printer DB-9P
ТХ 3⊷	•2 RX	TX 2.	+2 RX
RX 2 •	→ 3 TX	RX 3 •	→ 3 TX
	F 7 RTS		7 RTS
CTS 8.	→4 DTR	CTS 5.	→4 DTR
DSR 6	→ 8 CTS	DSR 6 -	→ 8 CTS
GND 5↔	5 GND	GND 7	5 GND
DTR 4		DTR 20+	
Shield •	Shield	Shield •	→ Shield
Número de pe	eça 32-2483-01	Número de peo	ca 32-2301-01

• A porta USB oferece suporte à comunicação serial em alta velocidade e requer um cabo de interface USB padrão.

A impressora automaticamente estabelece comunicação com a primeira porta, pela qual dados válidos são recebidos. Posteriormente, um período de tempo limite deve ser excedido (ou a alimentação deve ser desligada e ligada) para alterar a porta de comunicação estabelecida.

# 2.3 Carregamento de mídia



Se a impressora estiver equipada com um sensor de mídia ajustável, ela poderá precisar de ajuste para que corresponda à opção de mídia. Se a impressora estiver equipada com esse tipo de sensor, vá para a Seção 4.4.

#### 2.3.1 Carregamento de mídia de rolo

Carregue a mídia da seguinte maneira:

- 1) Deslize as guias de mídia para fora.
- 2) Deslize os cabides de mídia para fora e insira a mídia de rolo conforme mostrado. Deixe os cabides de mídia se retraírem e segure o rolo de mídia.



 Passe mídia suficiente para sair pela parte frontal da impressora. Ajuste as guias de mídia para que elas fiquem levemente em contato com a extremidade da mídia.



4) Se estiver usando mídia de transferência térmica (fita), vá para a Seção 2.4 Carregamento de fita. Caso contrário, feche a tampa da impressora e pressione para baixo até travar.



5) Pressione o botão Várias vezes para avançar a mídia (se a luz Falha estiver acesa, consulte a Seção 3.7).

#### 2.3.2 Carregamento de mídia externa ou sanfonada

Carregue a mídia da seguinte maneira:

- 1) Deslize as guias de mídia para fora.
- 2) Deslize os cabides de mídia para fora e instale as duas guias do tubo inclinado de mídia nos cabides de mídia.





3) Posicione os cabides de mídia para que correspondam à largura da mídia sendo usada. Deslize a trava do cabide na direção do cabide de mídia para manter essa posição.



0	Cabides de mídia
0	Trava do cabide

4) Passe a mídia pelo slot de mídia externo na parte traseira da impressora. Passe mídia suficiente para sair pela parte frontal da impressora. Ajuste as guias de mídia para que elas fiquem levemente em contato com a extremidade da mídia.



- 5) Se estiver usando mídia de transferência térmica (fita), vá para a Seção 2.4 Carregamento de fita. Caso contrário, feche a tampa da impressora e pressione para baixo até travar.
- 6) Pressione o botão → várias vezes para avançar a mídia (se a luz Falha estiver acesa, consulte a Seção 3.7).

#### 2.3.3 Carregamento de mídia com a opção Peel and Present

Carregue mídia para remoção (se a impressora estiver equipada com a opção) conforme segue:

Quando estiver usando o mecanismo Peel, não exceda a velocidade de impressão de 4 IPS.

Para utilizar o "modo de corte" com a opção Peel and Present instalada, mova a porta do destacador para a posição de aberta.

- 1) Carregue mídia conforme descrito na Seção 2.3 (etapas 1-3).
- 2) Remova aproximadamente 8 polegadas (200 mm) de etiquetas do forro de mídia.
- 3) Abra a porta do destacador. Passe o forro de mídia sobre o rolo de impressão e a barra de corte e, em seguida, atrás do rolo de corte e da porta do destacador, como mostrado abaixo.



0	Forro de mídia		
Porta do destacador			
8 Rolo de impressão			
4 Barra de corte			
Rolo de corte			

- 4) Feche a porta do destacador.
- 5) Se estiver usando mídia de transferência térmica (fita), vá para a Seção 2.4 Carregamento de fita. Caso contrário, feche a tampa da impressora e pressione para baixo até travar.
- 6) Pressione o botão Várias vezes para avançar a mídia (se a luz Falha estiver acesa, consulte a Seção 3.7).
- 7) A impressora irá agora retirar cada etiqueta e apresentá-la ao operador para remoção. A luz indicadora piscará em laranja, e a etiqueta seguinte será alimentada/impressa somente quando a anterior tiver sido removida.

#### 2.3.4 Carregamento de mídia com a opção Guilhotina

Carregue mídia para corte (se a impressora estiver equipada com a opção) conforme segue:

- 1) Carregue mídia conforme descrito na Seção 2.3 (etapas 1-3).
- 2) Passe a mídia pela abertura na guilhotina.



0	Guilhotina
0	Mídia

- 3) Se estiver usando mídia de transferência térmica (fita), vá para a Seção 2.4 Carregamento de fita. Caso contrário, feche a tampa da impressora e pressione para baixo até travar.
- 4) Pressione o botão várias vezes para avançar a mídia (se a luz Falha estiver acesa, consulte a Seção 3.7). A impressora irá agora cortar cada etiqueta à medida que ela sair da impressora.
- 7) A impressora irá agora retirar cada etiqueta e apresentá-la ao operador para remoção.



Se a impressora estiver equipada com a opção Sensor de presença, a luz indicadora piscará em laranja, e a etiqueta seguinte será alimentada/impressa somente quando a anterior tiver sido removida.

# 2.4 Carregamento de fita

A impressora está preparada para usar fitas com tinta do lado interno (CSI) e fitas com tinta do lado externo (CSO) nas seguintes configurações:

Fitas com núcleo de 1/2"

Largura do núcleo da fita: 4,3 polegadas (110 mm) Largura da fita: 1,0 - 4,3 polegadas (25 - 110 mm); centralizada no núcleo



Fitas com núcleo de 1" (com adaptadores de núcleo de fita; consulte a Seção 2.4.1.)

Largura do núcleo da fita: 1,0 - 4,3 polegadas (25 - 110 mm); centralizada nos adaptadores de núcleo de fita

Largura da fita: 1,0 - 4,3 polegadas (25 - 110 mm); centralizada no núcleo



Carregue a fita da seguinte maneira:



Se equipada com a opção de transferência térmica, a impressora virá ajustada de fábrica para usar fita; consulte a Seção 3.4 para alterar essa configuração se estiver usando mídia térmica direta.

1) Determine o tipo de fita (CSI ou CSO) que você está usando.



CSI	Fita com tinta do lado interno
cso	Fita com tinta do lado externo

Certifique-se de que o lado com tinta da fita esteja voltado para a mídia de etiqueta, <u>não</u> para a cabeça de impressão.

- Empurre o hub de suprimento e carregue o rolo de suprimento na impressora, conforme mostrado. Dependendo do tamanho do rolo de suprimento, o mecanismo de salto de mídia talvez precise ser retirado do caminho.
- 3) Quando o rolo de suprimento estiver carregado, deslize a trava do manipulador de fita para baixo para destravar o conjunto do manipulador de fita.



0	Rolo de suprimento			
0	Hub de suprimento			
<ul> <li>Mecanismo de salto de mídia</li> </ul>				
4	Trava do manipulador de fita			
6	Conjunto do manipulador de fita			

4) Empurre o hub de avanço e carregue um núcleo de fita vazio na impressora, conforme mostrado.



- 5) Passe a fita do rolo de suprimento para o núcleo da fita, conforme mostrado abaixo.
- 6) Caso ainda não esteja conectada, afixe a guia da fita no núcleo da fita usando uma fita de fixação. Gire a roda de avanço de fita várias vezes para prender a fita.





7) Levante e trave o conjunto do manipulador de fita. Feche a tampa e pressione o botão várias vezes para avançar a mídia (se a luz Falha estiver acesa, consulte a Seção 3.7).



Conjunto do manipulador de fitaTampa

#### 2.4.1 Uso dos adaptadores do núcleo de fita

Ao se usar fitas com um núcleo de 1" (25,4 mm) de diâmetro interno, um adaptador de núcleo deverá ser usado.

1) Deslize o rolo de fita (com a guia posicionada como mostrado abaixo) na direção de um adaptador de núcleo. Deslize um núcleo de fita vazio na direção do adaptador de núcleo remanescente.



2) Se estiver usando uma fita estreita, posicione o rolo de fita para que ele fique centralizado no adaptador de núcleo. Os adaptadores de núcleo possuem marcações em polegadas e centímetros, para ajudar no posicionamento correto.







# 3.1 Introdução

O painel frontal é composto por duas luzes indicadoras e um botão multifunção, conforme detalhado nas seções seguintes.





# 3.2 Indicadores de LED

Duas luzes indicadoras de LED apresentam uma referência visual rápida das operações e condições da impressora, conforme definido a seguir:

	LED 1		LED 2	
Cor	Verde	Laranja	Vermelho	
Aceso	Pronto para imprimir	Pausado ou sensor de presença bloqueado.	Erro de detecção de TOF. Próximo TOF nã localizado.	
Piscando	Processando/ocupado	Pausado/ocupado	Sem estoque/etiquetas ou atolamento na impressora.	
Desligado	Sem alimentação		Nenhum erro	



Os dois indicadores ficarão acesos durante a inicialização da impressora e após uma reinicialização.

# 3.3 Botão multifunção

O botão multifunção executa funções diferentes dependendo do modo da impressora:

Ação do botão	LED 1 - Verde Pronto/ocioso	LED 1 – Verde Impressão	LED 1 – Laranja Em pausa	LED 2 – Vermelho Falha
Pressionamento rápido	A impressora alimenta mídia para a próxima etiqueta.	Pausa a impressora	Retoma a impressão	Elimina a falha
Pressionar e manter pressionado por 5 segundos (liberar quando o LED pisca em laranja)	Imprime a etiqueta de relatório de rede		Cancela lote	Cancela lote
Pressionar e manter pressionado por 10 segundos (liberar quando o LED pisca em verde)	Executa a calibração rápida de mídia		Executa a calibração rápida de mídia	Executa a calibração rápida de mídia
Pressionar e manter pressionado por 15 segundos (liberar quando o LED pisca em vermelho)	Redefine os parâmetros da impressora para as configurações do revendedor armazenadas*		Redefine os parâmetros da impressora para as configurações do revendedor armazenadas*	Redefine os parâmetros da impressora para as configurações do revendedor armazenadas*
Pressionar e manter pressionado por 20 segundos	Executa uma "redefinição a quente". Não afeta nenhuma configuração da impressora armazenada.			

\*As configurações do revendedor podem ser definidas e modificadas com o uso do utilitário de configuração da impressora DMXConfig; consulte a Seção 3.5

# 3.4 Ferramentas de configuração da impressora

A impressora contém muitos parâmetros que podem ser ajustados pelo usuário. Esses parâmetros são configuráveis com o uso de alguns métodos. A tabela a seguir relaciona as formas mais conhecidas de configurar a impressora e as vantagens de cada uma. Escolha o método mais adequado para a sua aplicação.

Método	Descrição	Prós	Contras	Para obter mais informações
Programa DMXConfig*	DMXConfig (localizado no CD-ROM de acessórios) é um utilitário de configuração com base em Windows que permite ao usuário fazer alterações na configuração da impressora existente por meio de uma conexão direta com a porta serial, USB ou paralela do computador host.	Fácil de usar, permite que o usuário tenha o máximo controle da impressora.	O software deve ser instalado em um computador host com base em Windows.	Consulte Seção 3.5
Páginas da Web internas*	As páginas da Web internas são páginas HTML simples que podem ser acessadas com qualquer navegador por meio da porta Ethernet opcional.	Fácil de usar. A impressora pode ser configurada a partir de qualquer host conectado à rede, independentemente do local físico ou do sistema operacional host. Nenhum software adicional é necessário.	A impressora deve estar equipada com uma opção Ethernet. Dependendo da complexidade da rede, talvez não seja possível estabelecer a conexão inicial até os parâmetros de rede serem definidos por meio de outro método.	Consulte Apêndice B.2
Driver do Windows	O driver de impressora do Windows (localizado no CD-ROM de acessórios).	Muitos aplicativos requerem o uso de driver para imprimir a partir de aplicativos de terceiros. Essa pode ser uma solução completa para alguns usuários que não precisam de configurações avançadas.	Requer a instalação de um driver em um host com base em Windows. Somente os parâmetros básicos podem ser configurados.	Consulte Seção 3.6
Comandos de programação em DPL	Os comandos da linguagem de programação em DPL podem ser criados em formatos de etiqueta personalizados ou enviados individualmente à impressora.	Os comandos de DPL podem ser criados diretamente nos formatos de etiqueta, que podem configurar a impressora instantaneamente.	Conhecimento de programação em DPL necessário.	Consulte o Class Series 2 Programmer's Manual (Manual do programador da Class Series 2)

\*Métodos recomendados

# 3.5 Utilitário de configuração da impressora (DMXConfig)

DMXConfig (localizado no CD-ROM de acessórios) é um utilitário de configuração com base em Windows que permite ao usuário fazer alterações na configuração da impressora existente por meio de uma conexão direta com a porta serial, USB ou paralela do computador host.

Recursos do DMXConfig:

- Permite controle/consulta em tempo real da configuração da impressora
- Define e salva as configurações ideais para aplicativos
- As configurações salvas podem ser compartilhadas com outras impressoras e enviadas por e-mail
- Baixa arquivos, formatos e fontes
- Consulta módulos de memória



Certifique-se de usar o utilitário DMXConfig localizado no CD-ROM de acessórios que acompanha a impressora. Versões mais antigas podem não operar corretamente com algumas impressoras. Para obter a versão mais recente, visite nosso site em <u>http://www.datamax-oneil.com</u>

Um novo recurso do DMXConfig permite o uso do driver de Windows da Datamax-O'Neil para comunicação bidirecional e configuração. Antes de se utilizar esse recurso, uma pequena alteração de configuração deve ser feita nas propriedades do driver da impressora.

Clique com o botão direito do mouse no ícone de driver da impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Advanced (Avançadas) e selecione "Print directly to the printer" (Imprimir diretamente na impressora) e, em seguida, clique em OK.



Quando tiver instalado o utilitário DMXConfig:

- Conecte o host à impressora por meio de cabo serial, paralelo ou USB (se o driver estiver instalado).
- 2) Ligue a impressora e inicie o utilitário DMXConfig.
- Clique na porta ou na impressora à qual deseja se conectar, selecionando-a na lista.
- Consulte a impressora usando o botão da barra de ferramentas Query Printer (Consultar impressora, no canto superior esquerdo) ou o botão "Query" (Consultar) grande na caixa verde. Essa ação conectará a impressora e obterá suas configurações padrão.
- 5) Nesse ponto, você pode navegar pelas guias e efetuar todas as alterações necessárias na configuração da impressora. Quando terminar, envie as novas configurações à impressora usando o botão da barra de ferramentas Configure Printer (Configurar impressora).

(O exemplo abaixo mostra a alteração da configuração Media Type (Tipo de mídia) para Thermal Transfer (Transferência térmica). Outros parâmetros podem ser alterados por meio deste procedimento também).

- Selecione a guia Media Settings (Configurações de mídia) e, na caixa suspensa Media Type, selecione Thermal Transfer.
- Envie as configurações à impressora usando o botão da barra de ferramentas Configure Printer.

A impressora está agora configurada para usar mídia de transferência térmica. Você pode fechar o utilitário DMXConfig e começar a imprimir usando a fita.

atamax Printer Configuration Utility			
the we we w	E4265E 10.07 07/18/2010 tion   Svstem Settinas   Sensor Calibration   Print C prints return lifes and other data. For some printer mdring Communication ports with an associated Datamase that orby allow sanding data, gane a swed configuration	Control   Communications   Printer Options   Memory Modules	
le for the appropriet printer model and modily the con ELP for more details.	Iguation as necessary, then configure the printer. See	Step of permitters from Open File* to retrieve stand offer Open File* to retrieve stand the Oweny Open File Cancel	
Port	Printer		-
COM1			
P11:	Urbfamilax Printer		
			-

Datamax Printer Configuration Utility		212
Configure Printe	Andel: 164206-5.081 02/03/04 er Button	
Aedia Settings User Functions H	st Connection   System Settings   Sensor Calibration   Print Control   Communications   Printer Options   Mem	nory Modules
Media Type	Direct Thermal	
Sensor Type	Direct Thermal Thermal Transfer	
Cont Form Length (in)	100-2	
	1.00	
Label Width (in)	4.26 -	
	COM1	

# 3.6 Driver do Windows

O driver do Windows está localizado no CD-ROM de acessórios que acompanha a impressora. Para obter a versão mais recente, visite nosso site em <u>http://www.datamax-oneil.com</u>

Instalação do driver do Windows:

- 1) Coloque o CD-ROM de acessórios que acompanha a impressora na unidade de CD-ROM do computador.
- Quando o CD-ROM iniciar, selecione o modelo da impressora e depois "Install Driver" (Instalar driver) no menu, e siga as instruções na tela para realizar a instalação.



The manufacturer and m	odel determine wh	ich printer driver to u	ise.
Specify the model of your prir	nter.		
Printer Model			
Datamax A-4212 Datamax A-4310 Datamax A-408 Datamax A-4606 Datamax A-6512 Datamax A-6310 Datamax Allegro Datamax Allegro Datamax Allegro Datamax AM2 400			×
/ersion: 7.1.1 M-0 (03/26/2007)	Source: C:\Seagull		Browse

 Quando solicitado, selecione a impressora na lista (por exemplo, Datamax-O'Neil E-4xxx Mark III). Continue seguindo as instruções apresentadas na tela para instalar o driver.

#### Observações importantes:

O driver do Windows funciona da mesma forma que qualquer outra impressora Windows. Embora os arquivos de ajuda integrados forneçam informações sobre todas as configurações, existem alguns parâmetros de configuração importantes que devem ser observados para se fazer impressões isentas de problemas:

#### Guia Page Setup (Configurar página): Stock (Mídia)

É importante que a configuração de mídia corresponda ao tamanho da etiqueta sendo usada. Se não conseguir encontrar uma correspondência para sua etiqueta, clique em New (Novo) e insira as dimensões da etiqueta.

	New	Edit	D	elete
Preview ALE	Orientation Portrait Landsc C Portrait C Landsc	ape 180° ape 180°	Effects Mirror I Negati	mage ve
Name: <	Current Settings>	]	▼ Ma	nage

#### Guia Options (Opções): Print Speed (Velocidade de impressão) e Printhead Temperature (Temperatura da cabeça de impressão)

Essas duas configurações são as que terão mais efeito na qualidade da impressão. Algumas mídias de etiqueta precisarão de mais calor e velocidades de impressão menores para gerar uma imagem de qualidade.

Print Speed           Print:         4.00 in/sec           Slew:         4.00 in/sec           Print Hood Topperature	Feed: 4.00 in/sec
Print:         4.00 in/sec            Slew:         4.00 in/sec            Print:         4.00 in/sec	Feed:         4.00 in/sec         •           Backup:         2.00 in/sec         •
Slew: 4.00 in/sec	Backup: 2.00 in/sec 🖉
Print Hand Tomporatura	
-init rieau remperature	
Send with job	
Graphics Options	
Encoding: Auto	•

O software do Windows usado para criar o formato de etiqueta provavelmente terá uma tela "Page Setup". Isso precisará também corresponder ao tamanho da etiqueta sendo usada.

# 3.7 Calibração de mídia

A calibração garante a detecção da mídia correta.

#### 3.7.1 Calibração rápida

A calibração rápida pode ser feita usando o utilitário DMXConfig (consulte a Seção 3.5) ou pressionando o botão multifunção (consulte a Seção 3.3). Quando você tiver instalado o utilitário DMXConfig e a impressora estiver carregada corretamente com mídia, faça a calibração conforme segue:



- Essa calibração não é necessária quando se usa mídia contínua.
- Mídias que contêm grandes espaços entre as mídias podem requerer uma alteração na configuração Paper Out Distance (Distância de saída do papel) antes de continuar.
- Conecte o host à impressora por meio de cabo serial, paralelo ou USB (se o driver estiver instalado).
- 2) Ligue a impressora e inicie o utilitário DMXConfig.
- Clique na porta ou na impressora à qual deseja se conectar, selecionando-a na lista.
- 4) Consulte a impressora usando o botão da barra de ferramentas Query Printer (Consultar impressora, no canto superior esquerdo) ou o botão "Query" (Consultar) grande na caixa verde. Essa ação conectará a impressora e obterá suas configurações padrão.
- Selecione a guia Sensor Calibration (Calibração do sensor) e clique no botão Quick Media Calibration (Calibração rápida de mídia). Quando solicitado, clique em OK para iniciar a calibração rápida.
- Aguarde a impressora processar os dados. Há dois resultados possíveis:

Luz verde = Calibração bem-sucedida

Luz vermelha = Calibração malsucedida, tente novamente. Se a calibração continuar falhando, consulte a Seção 3.7.2.

ery Printer	Printer Model: E-420	E 10.07 07/16/2010		
adia Settinga User comunications pots ma cobili pasalel potr LPP mirer diver also coly also is for the appropriate por ELP for more details.	Functions Host Connection I be used to send and receive print 1. UPI2 . June orgi abox reending we sending. When using a port that ter model and mostly the configurat <u>Re Check Port</u>	System Settinos   Sensor Calibration   Print C rate ple and sterr data. For some print Commencionic point with an exocuted to database in an exocution, then configure the printer. See a	Intel Communications   Pinter Octoos   Memory Modules    Percentropromotions their  Output of the stress configuration  Output of the stre	
Port		Printer		-
COM1				
en:		Ualamex Printer		-
				-
				_

esktop Printer Configuration Utility		_10
¢≇88.≋≤ ;	Printer Model: E4205A, 14.061 10/06/20100	
work   Martin Settings   Host Conte	action Memory Medulas Sensor Collection System Settions Print Control User Functions Communications Printer Onton	
nabling these items can cau	use label sensing and/or print positioning	1
Auck Media Calibration Wizard	Indue values. Enable Bens	
Paper Sensor Level	187 -	
Gap Sensor Level	21	
Trans Sensor Gain	19-2	
Retl Paper Level	20 *	
Mark Sensor Level	176会 +	
	Datapas (Theil F-420% Mark III ) PT1	

#### 3.7.2 Assistente de calibração de mídia

O assistente de calibração de mídia pode ser executado usando o utilitário DMXConfig (consulte a Seção 3.5). Quando você tiver instalado o utilitário DMXConfig e a impressora estiver carregada corretamente com mídia, faça a calibração conforme segue:

- Conecte o host à impressora por meio de cabo serial, paralelo ou USB (se o driver estiver instalado).
- 2) Ligue a impressora e inicie o utilitário DMXConfig.
- Clique na porta ou na impressora à qual deseja se conectar, selecionando-a na lista.
- 4) Consulte a impressora usando o botão da barra de ferramentas Query Printer (Consultar impressora, no canto superior esquerdo) ou o botão "Query" (Consultar) grande na caixa verde. Essa ação conectará a impressora e obterá suas configurações padrão.
- Selecione a guia Sensor Calibration (Calibração do sensor) e clique no botão Media Calibration Wizard (Assistente de calibração de mídia). Quando solicitado, clique em OK para iniciar o assistente de calibração.

latamax Printer Configuration Utility			
BND Printer Mc	Idel F.4306F 10.07 07/10/2010		
ary Drinter	,		
laria Satinos   User Functions   Host	Connection   System Settings   Sensor Calibration   Prin	Control Communications Printer Ontions Memory Modules	
Communications soft may be used to and a soft particle particle parts (proc. JPT), LPT2, a may well parter drive also only allow ending. When us lies for the appropriate particle particle and modily #LP to more details.	d neeres prefer vehicités and ether data. For some prime an endres, Communication port en ethe analysis d'arrange of a port fille d'ingli allow, rendro data, gen a sued configuration de configuration al reconsol, film configura the prefer. See HCheck Ports	Ser por parenters then Youn First to set of the Youn First to set of the Youn First to set	
Port	Drietar		-
0014	Printer		
UPT1:	Datamax Printer		
	a nation		
			-
			- 1
			*
			-

III Datamax Printer Configuration Utility	
Ele Belo 1956 🛷 🎯 🖼 🖪 💌 🧐 Printer Model	N1. 10.07.07/13/2007
Media Settings User Functions Host Con	nection   System Settings   Sensor Calibration   Print Control   Communications   Printer Options   Memory Mickales
Enabling these items can cause problems. These are printer unio	abel sensing and/or print positioning ue values
Quick Media Calibration Wizasd	Enoble Items Items
Paper Sensor Level	221 🗎 🔺
Gep Sensor Level	179
Trans Sensor Gain	31
Refl Paper Level	160 2
Mark Sensor Level	412
	LP11

 O assistente de calibração solicitará a remoção da mídia. Remova a mídia e o forro da impressora. Feche a tampa e clique em OK.

Satamax Printer Configuration Utility		
Primer Modec (MI, 1	0.07 07/13/2007	
fedia Settings   User Functions   Host Connection	System Settings Sensor Calibration   Print Control   Communications   Printer Options   Memory	Modules
Enabling these items can cause label s problems. These are printer unique vai	ensing and/or print positioning lues	
Ouick Media Calibration Wizard	Enable Bems Bems	
Paper Sensor Level	221 -	
Gep Sensor Level	179-3	
Trans Sensor Gain	31 🗮	
Refl Paper Level	160 😤	
Mark Sensor Level	41 2 1	
	Media Collocation Wizard	
	REMOVE STOCK OK to continue, Cancel to Abort	
	OK Cancel	
risted are first source and to a walkel and	1.071	

 O assistente de calibração solicitará o carregamento do forro. Destaque algumas etiquetas e posicione o material do forro sobre o sensor de mídia. Feche a tampa e clique em OK.

problems. These are printer	use label sensing and unique values.	orprintpositioning		
Ouick Media Calibration Wizard	n E	hable Disable tems items		
Paper Sensor Level		221 관 *		
Gep Sensor Level		173 _		
Trans Sensor Gain		31 -		
Refl Paper Level		160 -		
Mark Sensor Level		40 곳 🚽		
		<u> </u>	Caned	

 O assistente de calibração solicitará o carregamento da mídia. Verifique se a mídia está carregada corretamente na impressora, feche a tampa e clique em OK.



 9) O assistente de calibração responderá que a calibração está correta e a luz verde se acenderá na impressora; clique em OK. Cada pressionamento do botão deve avançar uma etiqueta.

Se a calibração não tiver sido feita corretamente, tente recomeçar o procedimento a partir da etapa 5.

	- juni, 10.07.07/13/2007	
Vedia Setings   User Functions   Host Co	nnection   System Settings   Sensor Calibration   Print Control   Communications   Printer Options   Memory Modules	
problems. These are printer uni	que values.	
Ouick Media Calibration Wizard	Enable hems hems	
Paper Sensor Level	221 -	
Gep Sensor Level	173	
Trans Sensor Gain	31	
Refl Paper Level	160	
Mark Sensor Level	413	
	Media Calibration Wixard 🔀	
	PASSED CALERATION	
the design of the second states of the second state	Long.	

# 3.8 Etiquetas internas

A seção a seguir fornece detalhes sobre as informações fornecidas com a impressora e as etiquetas de teste.

#### 3.8.1 Etiqueta de configuração de banco de dados

A etiqueta de configuração de banco de dados fornece as seguintes informações: versão de firmware da impressora, alocações de memória, opções ativadas e dados do contador de etiquetas.

Imprima uma etiqueta de configuração de banco de dados conforme segue:

- Carregue a impressora com mídia (largura de 4 polegadas) e fita (se estiver imprimindo com a mídia de transferência térmica).
- 2) Ligue a impressora. Os dois LEDs ficarão acesos.
- Quando o LED direito apagar, pressione e mantenha pressionado o botão até a etiqueta de configuração do banco de dados começar a ser impressa.

(A etiqueta impressa pode não corresponder à etiqueta mostrada acima.)



# 4.1 Introdução

Esta seção detalha a limpeza, o ajuste e as dicas de solução de problemas da impressora. A tabela a seguir descreve a programação de manutenção recomendada para as várias peças da impressora.

Área	Método	Intervalo
Cabeça de impressão	Desligue a impressora antes de limpar a cabeça de impressão. Use solvente* aplicado a uma haste de algodão para limpar a cabeça de impressão de ponta a ponta.	Após cada rolo de mídia.
Rolo de impressão	Desligue a impressora. Gire o rolo de impressão e limpe-o completamente com solvente* aplicado com uma haste de algodão.	Após cada rolo de mídia.
Rolo de destaque	Gire o rolo de destaque e limpe-o completamente com solvente* aplicado com uma haste de algodão.	Após cada rolo de mídia.
Caminho da mídia	Solvente*	Após cada rolo de mídia.
Barra de destaque/corte	Solvente*	Conforme necessário
Sensor de mídia	Use ar ou escova	Mensalmente
Parte externa Detergente suave ou produto de limpeza para mesa.		Conforme necessário
Parte interna	Escova ou aspirador de pó.	Conforme necessário

\*Recomenda-se o uso de um solvente contendo álcool isopropílico.



O álcool isopropílico é um solvente inflamável; sempre tome os cuidados necessários ao utilizar essa substância.

# 4.2 Limpeza da cabeça de impressão



Nunca use objetos pontiagudos, duros ou ásperos na cabeça de impressão.

Se a qualidade de impressão diminuir (os sintomas podem incluir códigos de barras ilegíveis ou faixas no texto e nos gráficos), a causa típica é o acúmulo de dejetos na cabeça de impressão, que, caso não removidos, podem levar à falha prematura dos pontos. Dependendo dos suprimentos e dos parâmetros usados, diferentes métodos de limpeza são recomendados.



Listras na impressão podem indicar que a cabeça de impressão está suja ou com problemas.

É crucial fazer a limpeza devidamente. Para manter o desempenho máximo da impressora, a Datamax-O'Neil oferece uma linha completa de produtos de limpeza, como canetas, cartões, filmes e hastes de algodão. Para saber mais, visite nosso <u>site</u>.

#### Procedimento com haste de algodão

Se estiver imprimindo com mídia térmica direta ou mídia de transferência térmica com fita de cera, limpe a cabeça de impressão conforme segue:

- 1) Desligue o interruptor e desconecte a impressora. Abra a impressora. Aguarde um momento até que a cabeça de impressão esfrie.
- 2) Remova qualquer mídia e fita instaladas. Usando uma haste de algodão umedecida (não encharcada) com álcool isopropílico, limpe cuidadosamente a cabeça de impressão.





#### Procedimento com cartão de limpeza

Se estiver imprimindo com mídia térmica direta, mídia de transferência térmica com combinações de fita de cera/resina, ou se a técnica da haste de algodão não tiver funcionado, limpe a cabeça de impressão conforme segue:

- 1) Abra a impressora. Aguarde um momento até que a cabeça de impressão esfrie.
- 2) Remova a mídia e a fita e coloque um cartão de limpeza sob a cabeça de impressão (número de peça 70-2013-01).
- 3) Feche a tampa e pressione o botão P para iniciar a limpeza.
- 4) Depois de usar o cartão de limpeza na impressora, reinstale a mídia (e a fita, se ela tiver sido removida). Conecte a impressora na tomada e ligue-a. Imprima algumas etiquetas de amostra e analise-as. Se as listras permanecerem na impressão, use o Procedimento com filme de limpeza, descrito abaixo. Se as listras sumirem, o processo de limpeza estará concluído.

#### Procedimento com filme de limpeza

Se estiver imprimindo com mídia de transferência térmica e fita de resina (durante impressão com valor de aquecimento 22 ou maior) ou quando os outros métodos falharem, limpe a cabeça de impressão conforme segue:

- 1) Abra a impressora. Aguarde um momento até que a cabeça de impressão esfrie.
- 2) Remova a mídia e a fita e coloque uma folha de filme de limpeza sob a cabeça de impressão (número de peça 70-2087-01).
- 3) Feche a tampa e pressione o botão P para iniciar a limpeza.
- 4) Depois que o filme de limpeza for passado pela impressora, desligue o interruptor e desconecte a impressora. Abra a tampa e aguarde alguns instantes até a cabeça de impressão esfriar. Usando uma haste de algodão umedecida (e não encharcada) com álcool isopropílico, limpe a cabeça de impressão e aguarde ela secar.
- 5) Reinstale a mídia (e a fita, se necessário). Conecte a impressora na tomada e ligue-a. Imprima algumas etiquetas de amostra e analise-as. Se as faixas ainda estiverem presentes, talvez a cabeça de impressão precise ser substituída; consulte a Seção 4.2.

# 4.3 Ajuste de tensão da fita

O recurso de manipulador de fita ajustável, encontrado em impressoras equipadas com a opção de transferência térmica, permite que a tensão na medida ideal seja fornecida pelo hub de suprimento de fita. Ajuste a tensão da fita da seguinte maneira:

- 1) Desligue a impressora.
- 2) Segure a fita/hub de fita para impedir que ele gire. Em seguida, empurre para dentro e gire o botão de ajuste de tensão da fita para a posição correspondente ao tamanho do núcleo da fita em uso.



- Manipulador de fita
- Botão de ajuste de tensão da fita

# 4.4 Sensor de mídia ajustável

O sensor de mídia ajustável (AMS) opcional permite que a impressora aceite uma variedade maior de configurações de mídia. A tabela a seguir define as posições gerais do AMS para vários tipos de mídia e de topo de formulário (TOF).

Posicionamento do AMS			
Tipo de mídia	Local do sensor	Método de detecção TOF	
Contínua	Centro da mídia	Contínua	
Pré-cortada	Centro da etiqueta	Fanada	
Com entalhes	Centro do entalhe	Espaço	
Reflexiva Centro da marca Refle		Reflexiva	

Posicione o AMS da seguinte maneira:

1) No sensor do AMS inferior, identifique o indicador correto para uso com sua mídia.

0	Indicador de espaço ou entalhe
0	Indicador de marca reflexiva



- 2) Deslize o sensor do AMS inferior para que o indicador esteja alinhado com o centro do entalhe, espaço ou marca reflexiva da mídia instalada.
- Deslize o sensor do AMS superior usando a mesma configuração do sensor do AMS inferior (isso não será necessário se mídia reflexiva estiver sendo usada).



Sensor do AMS inferior
 Sensor do AMS superior

4) Coloque mídia; consulte a Seção 2.3.

# 4.5 Substituição da cabeça de impressão

Se a cabeça de impressão ficar danificada ou desgastada, substitua-a conforme segue:

 $\checkmark$ 

Sempre siga os procedimentos corretos de descarga eletrostática ao substituir a cabeça de impressão.

- 1) Desligue a impressora e remova a fita, se estiver instalada.
- 2) Abaixe o conjunto do manipulador de fita.
- Pressione para fora sobre as duas linguetas do suporte da cabeça de impressão e gire o suporte para baixo.





4) Pressione para dentro sobre as duas linguetas do anteparo da cabeça de impressão e gire o anteparo para baixo.



Linguetas do anteparo da cabeça
de impressão

- 5) Solte o parafuso da cabeça de impressão e deixe-a se soltar.
- 6) Remova o cabo da cabeça de impressão.





#### Instalação:

- 1) Conecte cuidadosamente o cabo da cabeça de impressão à nova cabeça de impressão.
- 2) Posicione a cabeça de impressão no suporte da cabeça de impressão e aperte o parafuso da cabeça de impressão.
- 3) Verifique se o sensor está corretamente assentado e gire o anteparo da cabeça de impressão para cima até ele se encaixar no lugar.
- 4) Gire o suporte da cabeça de impressão para cima até ele se encaixar no lugar.

# 4.6 Substituição do rolo de impressão

O rolo de impressão pode ser facilmente removido para limpeza, substituição ou remoção dos atolamentos de mídia.

- 1) Desligue a impressora e remova a mídia, se estiver instalada.
- 2) Levante as duas linguetas do rolo de impressão.



• Linguetas do rolo de impressão

3) Remova o conjunto do rolo de impressão da impressora.



#### Instalação:

- 1) Posicione o conjunto do rolo de impressão na impressora.
- 2) Gire as duas linguetas do rolo de impressão para baixo até elas se encaixarem no lugar.

# 4.7 Download de firmware e fontes

Os programas operacionais e as fontes da impressora estão armazenados na memória Flash na placa de circuito impresso (PCB) principal. Quando atualizações de programa e/ou novos recursos são adicionados, é possível fazer o download deles para a impressora conforme segue:

- 1. Identifique a nova versão do seu modelo de impressora no site FTP da Datamax-O'Neil em ftp.datamaxoneil.com e faça o seu download para o disco rígido do seu computador ou um disco removível.
- 2. Verifique se a impressora está conectada ao host e se a alimentação está ligada. Usando o comando de cópia do DOS, digite:

copy filename.zg lpt1/b

Outros programas (por exemplo, HyperTerminal e certos programas de drivers do Windows) podem também ser usados para fazer o download desse arquivo.

- 3. O LED verde piscará durante o download.
- 4. **Após um download bem-sucedido**, a impressora será reinicializada. A configuração anterior da impressora não será afetada, a menos que alterações substanciais na estrutura de dados do firmware tenham ocorrido. Imprima uma etiqueta de configuração de banco de dados para verificar sua nova versão de firmware.

**Após uma falha no download**, o LED vermelho se acenderá e a impressora será reinicializada. O firmware original permanecerá operacional. Se a impressora não for reinicializada, desligue e ligue a alimentação.

Tente enviar novamente o arquivo para a impressora. Se a falha persistir, verifique as seguintes causas possíveis:

- Um arquivo inválido ou corrompido foi baixado Verifique se o arquivo sendo baixado é o correto e aplicável para o seu modelo de impressora.
- Possível erro de comunicação Verifique a conexão do cabo entre o host e a impressora e verifique se um cabo blindado de qualidade está sendo usado.
- Possível problema de memória Flash Procure o suporte técnico.

# **5** Solução de problemas

# 5.1 Introdução

Em certas ocasiões, surgem situações que requerem solução de problemas. As possíveis situações de problemas e soluções potenciais estão relacionadas a seguir. Entre em contato com um técnico qualificado caso os problemas persistam ou não sejam abordados nesta seção.

# 5.2 Dicas de solução de problemas

A seguinte seção lista os sintomas e os números de página associados aos tópicos abordados. Embora nem toda situação seja abordada, algumas dicas poderão ser úteis. Após uma ação corretiva, pressione o botão FEED para eliminar o alarme.

#### Qualidade de impressão inaceitável:

- Cabeça de impressão suja: limpe a cabeça de impressão (consulte a Seção 4.2).
- O ajuste de temperatura pode estar incorreto para a mídia usada: use os comandos do software ou do DPL para ajustar a configuração de aquecimento e a velocidade de impressão.
- Uma combinação de fita/mídia incorreta incompatível está sendo usada: verifique os tipos sendo usados.
- Cabeça de impressão com falha: substitua-a (consulte a Seção 4.5) ou procure o suporte técnico.

#### A impressora não imprime ou imprime várias etiquetas de uma vez:

- As etiquetas foram carregadas incorretamente: veja as instruções de carregamento na tampa interna da impressora ou na Seção 2.3.
- A mídia não está calibrada: calibre-a (consulte a Seção 3.7).
- O sensor de mídia ou o circuito do sensor pode estar com defeito: procure o suporte técnico.

#### A fita não avança (o papel avança, mas a fita, não):

- A fita pode estar instalada incorretamente: verifique se o lado com tinta da fita está voltado para as etiquetas. Com a maioria das fitas, isso pode ser verificado esfregando papel contra a fita; a tinta deve manchar o papel. Ou, se estiver usando mídia de etiqueta, o lado adesivo de uma etiqueta puxará a tinta.
- Uma combinação incompatível de fita/papel está resultando em uma quantidade insuficiente de fricção entre o papel e a fita: verifique se o tipo correto de fita está sendo usado com a mídia.

Pula uma ou outra etiqueta (a qualidade da impressão é boa, mas uma ou outra etiqueta é pulada):

- A etiqueta está formatada muito perto de sua extremidade superior: deixe espaço em branco igual a linhas de 8 pontos (aproximadamente 0,02 polegada [0,5 mm]) no topo da etiqueta.
- A mídia não está calibrada: calibre-a (consulte a Seção 3.7 ou 3.3).
- O sensor de mídia ou o circuito do sensor de mídia pode estar com defeito: procure o suporte técnico.

#### Impossível imprimir rotações:

• Os caracteres estão formatados fora das dimensões da etiqueta: verifique se os valores de linha/coluna permitem espaço suficiente para a altura da imagem sendo impressa.

#### Impressão clara no lado direito da etiqueta:

- A tampa da impressora não está travada: trave-a.
- A cabeça de impressão não está alinhada corretamente: procure o suporte técnico.

#### A impressora falha ao ligar:

- A tomada elétrica CA na parede pode estar com defeito: tente outra tomada.
- A fonte de alimentação pode estar com defeito: substitua-a.
- Possível interruptor de alimentação com defeito: procure o suporte técnico.

#### A etiqueta avança 1-2 polegadas antes de uma indicação de falha:

- A fita pode estar instalada incorretamente. Verifique se o lado com tinta da fita está voltado para as etiquetas. Com a maioria das fitas, isso pode ser verificado esfregando papel contra a fita; a tinta deve manchar o papel. Ou, se estiver usando mídia de etiqueta, o lado adesivo de uma etiqueta puxará a tinta.
- Uma combinação incompatível de fita/papel está resultando em uma quantidade insuficiente de fricção entre o papel e a fita: verifique se o tipo correto de fita está sendo usado com a mídia.

#### A etiqueta avança 12 polegadas antes de uma indicação de falha:

- A mídia pode ter sido carregada incorretamente: recarregue-a (consulte a Seção 2.3). Ao carregar mídia, verifique se os cabides de mídia e as guias de mídia estão na direção da mídia e se os espaços ou as marcas nas etiquetas estão alinhados com o sensor de mídia.
- O sensor de mídia ou o circuito do sensor de mídia pode estar com defeito: procure o suporte técnico.

#### As etiquetas se movem excessivamente de um lado para o outro durante a impressão:

 A mídia pode ter sido carregada incorretamente: recarregue-a (consulte a Seção 2.3). Ao carregar mídia, verifique se os cabides de mídia e as guias de mídia estão na direção da mídia e se os espaços ou as marcas nas etiquetas estão alinhados com o sensor de mídia.



#### Mecânicas

Largura	8,01 polegadas (20,4 cm)
Profundidade	7,36 polegadas (28,2 cm)
Altura	11,10 polegadas (28,2 cm)
Peso	5,25 libras (2,4 kg)
Temperatura em operação	40° a 95° F (4° a 35° C)
Tensão de entrada CA	Fonte de alimentação 105 VCA a 250 VCA / 50-60 Hz

#### Impressão

Método de impressão	Térmica direta; Transferência térmica (opcional)
Velocidade de impressão	Modelos Basic: 2 - 4 IPS (50,8 - 101 mm/s) Modelos Advanced: 2 - 5 IPS (50,8 - 127 mm/s)
Resolução	Modelos de 203 DPI: 203 DPI (8 pontos/mm) Modelos de 300 DPI: 300 DPI (11,8 pontos/mm)
Barra de corte	Corte para cima
Memória DRAM	16 MB
Memória FLASH	64 MB

#### Mídia/fita

Tipos de mídia	Rolo, pré-cortada, contínua e sanfonada
Largura máxima da mídia	4,4 pol. (110 mm)
Largura mínima da mídia Largura máxima de impressão	0,75 pol. (19 mm) Modelos de 203 DPI: 4,25 pol. (108 mm) Modelos de 300 DPI: 4,12 pol. (106 mm)
Intervalo do comprimento de impressão	0,236 – 99 pol. (6 - 2514 mm)
Altura mínima da etiqueta	Corte: 0,5 pol. (12 mm) Destaque: 1,0 pol. (25 mm) Corte (guilhotina): 1,18 pol. (30 mm)
mídia	com guilhotina opcional
Capacidade do rolo de suprimento de mídia	5 pol. (127 mm) de diâmetro externo em um núcleo de 1 pol. (25,4 mm)
	Fitas com núcleo de ½" Largura do núcleo da fita: 4,3 polegadas (110mm) Largura da fita: 1,0 - 4,3 polegadas (25 - 110mm); centralizada no núcleo
Faixa de larguras do ribbon	Fitas com núcleo de 1" (com adaptadores de núcleo de fita, consulte a Seção 2.4.1) Largura do núcleo da fita: 1,0 - 4,3 polegadas (25 - 110 mm); centralizada nos adaptadores de núcleo de fita
	Largura da fita: 1,0 - 4,3 polegadas (25 - 110 mm); centralizada no
Capacidade do rolo de fita	Núcleo de 0,5" (13 mm) com 361' (110 m) de fita longa ou núcleo de 1" (25 mm) com 984' (300 m) de fita longa

#### Comunicações

Portas de interface (padrão)	USB, RS-232 (DB-9) e paralela mini-Centronics compatível com IEEE 1284 tipo C
Velocidade de baud	600 a 38.400 bits por segundo (BPS)
Handshaking	Xon/Xoff, CTS, DTR
Paridade	Par, Ímpar ou Nenhuma
Bits de parada	1 ou 2
Bits de dados	7 ou 8

#### **Fontes**

Fontes mapeadas de 9 bits giradas 0, 90, 180 e 270 graus.

#### Códigos de barras incorporados

32 códigos de barras incorporados (consulte o *Class Series 2 Programmer's Manual* (Manual do programador da Class Series 2) para obter uma lista detalhada).

#### Mídia aprovada

Para obter melhor qualidade de impressão e vida útil máxima da cabeça de impressão, a Datamax-O'Neil especifica o uso de mídias e fitas com a marca Datamax-O'Neil. Esses suprimentos são especialmente formulados para uso em nossas impressoras; o uso de outros suprimentos pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho e a vida útil da impressora ou de seus componentes. Para obter uma lista atualizada das mídias e fitas aprovadas para uso em aplicações de transferência térmica e térmica direta, entre em contato com um representante de mídias pelo telefone (407) 523-5650.



	Descrição	Máx <sup>[1]</sup>	Mín [1]
А	Largura da etiqueta	203 DPI: 4,25 300 DPI: 4,12	0,75
В	Largura do forro	4,4	0,75
С	Espaço entre etiquetas	0,25	0,10
D	Comprimento da etiqueta	24 <sup>[3]</sup>	0,25 <sup>[4]</sup>
Е	Espessura total	0,010 <sup>[6]</sup>	0,0025
F	Largura de abertura do entalhe		0,20
G	Distância do centro da mídia até o centro da abertura do sensor de mídia	0,1875	
	com a opção de sensor de mídia ajustável	Ajustável na largura máxima de mídia	
Н	Largura da marca reflexiva <sup>[2]</sup>	4,4	0,50
Ι	Distância entre as marcas reflexivas	24 <sup>[3]</sup>	0,25 <sup>[5]</sup>
J	Comprimento da marca reflexiva	0,25	0,10

<sup>[1]</sup> As unidades de medida estão em polegadas.

[2] A marca reflexiva (preta) deve ser à base de carbono, apresentada no lado de trás da mídia, e a reflexão deve ser menor do que 10%, com comprimentos de onda de 950 e 640 nm.

<sup>[3]</sup> O comprimento da etiqueta pode variar até 99 polegadas, com área imprimível não excedendo o comprimento máximo da etiqueta.

[4] Essa distância inclui o espaço mínimo entre as etiquetas. Comprimento mínimo de 1,25 pol. (31,8 mm) com guilhotina opcional instalada.

<sup>[5]</sup> Essa distância inclui a marca reflexiva mínima.

<sup>[6]</sup> 0,007 pol. (0,117mm) c/guilhotina padrão.

# **B** Configuração de Ethernet

# B.1 Configuração de placa de rede

O servidor de impressão faz solicitações de IP durante a inicialização da impressora. Portanto, antes de estabelecer uma conexão de rede com a impressora, verifique como o seu endereço IP precisa ser atribuído. O endereço IP do servidor interno de impressão Ethernet pode ser configurado de duas maneiras: usando um endereço IP estático ou a detecção de IP (DHCP, BootP, ou RARP). **Por padrão, a detecção de IP está ativada.** 

- 1) Com a impressora desligada, conecte o cabo de rede e ligue a impressora.
- 2) A impressora procurará um servidor DHCP. Aguarde cerca de 90 segundos até a impressora recuperar um endereço IP.
- Neste ponto, recomenda-se imprimir um relatório de rede. Esse relatório de rede é gerado pela impressora e lista informações padrão importantes, como os endereços IP e MAC. Para imprimir o relatório de rede:

Pressione e mantenha pressionado o botão por 5 segundos (solte quando o LED piscar em laranja).

4) Verifique se a impressora obteve um endereço IP válido para a rede. Se um endereço IP válido não tiver sido obtido ou se você quiser usar um endereço estático diferente, consulte a Seção B.1.1. NETWORK REPORT CURRENT PRINTER INFO MACO: 00:0D:70:0B:31:90 IP ADDRESS: 192.168.10.26 SUBNET MASK: 255.255.255.0 GATEWAY: 192.168.10.26 DHCP: \*ENABLED PORT NUMBER: 9100 NETBIOS NAME: DMX 0B3190 WLAN MODULE - DISABLED -MODULE FW VERSION: 4.30.24 RADIO FW VERSION: 1.1.1.11.8.4.0.145 PORT STATUS: CONNECTED: ESS SSID: 000b2802d556 MACR: 00:0B:28:02:D5:5E BSS ADDRESS: PROVIDED BY DHCP

As informações desta etiqueta variarão dependendo da configuração e da versão do firmware.

Quando as etapas anteriores tiverem sido concluídas com êxito, você poderá agora usar o endereço IP para:

> Instalar um driver de impressora e começar a imprimir usando seus aplicativos do Windows<sup>®</sup>; consulte a Seção B.3.

-ou-

> Navegar até páginas da Web internas para configuração avançada; consulte a Seção B.2.

#### B.1.1 Configuração com fio - Endereço IP estático:

DMXConfig (localizado no CD-ROM de acessórios) é um utilitário de configuração com base em Windows que permite ao usuário fazer alterações na configuração da impressora existente por meio de uma conexão direta com as portas serial e paralela dos computadores host. Essa é uma ferramenta vital para o uso e a configuração na instalação de uma impressora com e sem fio.

Diservação: O seguinte exemplo usa o utilitário de software DMXConfig para configurar a impressora.

- Conecte o host à impressora por meio de cabo serial, paralelo ou USB (se o driver estiver instalado). Conecte também o cabo de rede à parte de trás da impressora.
- 2) Ligue a impressora e inicie o utilitário DMXConfig.
- Clique na porta ou na impressora à qual deseja se conectar, selecionando-a na lista.
- Consulte a impressora usando o botão da barra de ferramentas Query Printer (Consultar impressora, no canto superior esquerdo) ou o botão "Query" (Consultar) grande na caixa verde. Essa ação conectará a impressora e obterá suas configurações padrão.
- 5) Clique na guia "Network" (Rede) e depois clique no botão Network Report (Relatório de rede).

O relatório de rede listará as configurações de rede atuais da impressora, como os endereços IP e MAC.

Se o DHCP estiver em execução em sua rede, você poderá usar o endereço IP exibido no relatório de rede para:

> Instalar um driver de impressora e começar a imprimir usando seus aplicativos do Windows; consulte a Seção B.3.

-ou-

> Navegar até páginas da Web internas para configuração avançada; consulte a Seção B.2

Se quiser atribuir um endereço IP estático, continue até a etapa 6.

Datamax Printer Configuration Utility			
A grade B B Printer Model: E4205E     Corry Priter     Media Setings   User Functions   Host Connection   S	10.07 07/16/2010 vstem Settings   Sensor Colibration   Print 0	Control   Communications   Printer Options   Memory Modules	
Conservations point may be used to send and records points models parally oncy allow sends or send and records point participation and send and models with an using a point for of the contract of the send and models the contractance HELP for more details.	who like vol ofter data. Fin some priver monuncietor point with an associated O datama valows renderig data, open a saved configuration at necessary, then configure the priver. See	Set port pretendent film Opper Film' to relative socied file "Cancel" to exit Duery, Open File Cencel	
Port	Printer	•	-
COM1	Datamax Printer		
	Colonico Prenar		_
			-
		Datamax I-4308	

r (* 2* 12 12 14 =*	Printer Model: E4205A, 14.061 10/06/2010
Network   Media Settings   Host	Connection   Memory Modules   Sensor Calibration   System Settings   P Network Report
Network Report         Generic Network         Configuration         Wired Ethernet         Configuration         DMXrtNet3	NETWORK REPORT 2 CURRENT PRINTER INFO INTERFACE: WIRED NETWORK STATE: OPERATING MAC: 00:00:70:00:01:47 IPADDRESS: 10.50.12.69 SUBNET MASK: 255.255.254.0 GATEWAY: 10.50.12.1 DHCP: ENABLED SNMP: ENABLED PORT NUMBER: 9100 End of Report

- 6) Clique no botão Wired Ethernet Configuration (Configuração de Ethernet com fio). Selecione primeiro o botão de opção "Disabled" (Desativado). Em seguida, insira os valores válidos (dentro do intervalo de rede) para os seguintes campos:
  - Printer IP Address (Endereço IP da impressora)
  - Printer Subnet Mask (Máscara de sub-rede da impressora)
  - Printer Gateway (Gateway da impressora)
- Envie as configurações à impressora usando o botão da barra de ferramentas Configure Printer (Configurar impressora).
- A impressora será reiniciada e se conectará à sua rede com os valores especificados.

Network Media Settinas Host Connection Memory Modules Sensor Calibration System Settinas Print Control User Fur Wired Ethernet (802.3) 3:ethings Interface selected > Wired Ethernet (802.3) C Enabled DHCP Generic Network Configuration Printer IP Address 192.168.10.26 Printer Subnet M 255.255.255.0 Wired Ethernet Configuration Static IP Addresses: Printer Gatew 192.168.10.26 Ethernet Mode te (recommended 👻 Ethernet Port Connection Settings Advertise Capabilities Automatic (recommended) • Minimum Transmis (MTU): 1500 Recomm 1500 ion Unit

Printer Model: E4205A. 14.061 10/06/2010

Quando as etapas anteriores tiverem sido concluídas com êxito, você poderá usar o endereço IP para:

Desktop Printer Configuration Utility File Help 🚧 🍻 😂 🖼 🚊 PH 🐋

> Instalar um driver de impressora e começar a imprimir usando seus aplicativos do Windows; consulte a Seção B.3.

-ou-

> Navegar até páginas da Web internas para configuração avançada; consulte a Seção B.2.

# **B.2** Páginas da Web internas da impressora

1. Abra o seu navegador. Digite o endereço IP da impressora. O IP padrão é: 192.168.10.26.

Deservação: Se você (ou o DHCP) tiver atribuído um endereço IP diferente à impressora, certifique-se de usar esse endereço.

2. A seguinte página será exibida:



As 14 páginas da Web internas da impressora podem ser acessadas por meio da barra de navegação no lado esquerdo.

As páginas Generic Network Configuration (Configuração de rede genérica) e (Wired Ethernet Configuração Ethernet com fio) contêm muitos itens associados à configuração da placa de rede. As seguintes tabelas fornecem informações sobre cada um dos itens listados nessas páginas.

- Você deve fornecer uma senha para alterar quaisquer configurações; a senha padrão é sysadm
- $\checkmark$
- Após as alterações serem enviadas à impressora (em todas as páginas da Web), a impressora deverá ser reiniciada para que as alterações tenham efeito. Isso pode ser feito na página Reset Network Parameters (Redefinir parâmetros de rede).
- Se algum parâmetro de endereço tiver sido alterado, como endereço IP, sub-rede ou gateway, a impressora poderá não ficar visível a partir do host atual se algum desses parâmetros não estiver mais na mesma sub-rede.

# Página Generic Network Configuration

NetBIOS (WINS) Settings (Configurações de NetBIOS (WINS) )		
NetBIOS Name (Nome de NetBIOS)	É o nome usado para mencionar a impressora em vez do endereço IP. Um servidor WINS ou DNS é necessário para esse recurso.	
Primary WINS Server (Servidor WINS principal)	O endereço IP do servidor WINS principal.	
Secondary WINS Server (Servidor WINS secundário)	O endereço IP de um servidor WINS secundário.	
TCP Print Services (Serviços de impressão TCP)		
TCP Port Number (Número de porta TCP)	Seleciona a porta a ser usada para todas as comunicações de rede; a padrão é 9100.	
de impressão LPD)		
Enable/Disable LPD Print Services	Ativa o serviço Line Printer Daemon (LPD).	
(Ativar/desativar serviços de impressão LPD)	Desativa o serviço Line Printer Daemon (LPD).	
SNMP Services (Serviços SNMP)		
Enable/Disable SNMP Service	Permite o gerenciamento de protocolos, onde:	
(Ativar/desativar serviços SNMP)	<ul><li>Envia mensagens a dispositivos compatíveis com SNMP.</li><li>Não envia mensagens.</li></ul>	
SNMP Server Address (Endereço do servidor SNMP)	É o endereço do servidor no formato padrão de octetos. Os traps SNMP serão enviados quando o serviço de SNMP for instalado no seu receptor. Quando o valor for zero, nenhum trap será enviado.	
SNMP Trap Address (Endereço de trap SNMP)	É o endereço no formato padrão de octetos. Os traps SNMP serão enviados quando o serviço de SNMP for instalado no seu receptor. Quando o valor for zero, nenhum trap será enviado.	

Telnet Services (Serviços Telnet)	
Enable/Disable Telnet Services (Ativar/desativar serviços Telnet)	<ul><li>Permite que o protocolo Telnet transfira dados, em que:</li><li>Telnets para computadores remotos ou sistemas de servidor.</li><li>Desativa Telnet.</li></ul>

FTP Services (Serviços FTP)		
Enable/Disable FTP Services (Ativar/desativar serviços FTP)	Permite que o protocolo FTP transfira dados, em que: • Ativa FTP • Desativa FTP	
HTTP (WWW) Services		

(Serviços HTTP (WWW) )	
Enable/Disable HTTP (WWW) Services (Ativar/desativar serviços HTTP (WWW) )	<ul><li>Permite que o protocolo HTTP (WWW) transfira dados, em que:</li><li>Ativa HTTP</li><li>Desativa HTTP</li></ul>

Netcenter Services (Serviços Netcenter)	
Enable/Disable Netcenter Services (Ativar/desativar serviços Netcenter)	<ul><li>Permite que os serviços Netcenter transfiram dados, em que:</li><li>Ativa serviços Netcenter</li><li>Desativa serviços Netcenter</li></ul>

Gratuitous ARP (ARP gratuito)	
Gratuitous ARP (Minutes) (ARP gratuito (minutos) ) (Desativado=0)	Define o intervalo de tempo para pacotes de transmissão de ARP, em que: (0-2048 minutos); o padrão é Desativado.

### Página Wired Ethernet Configuration

DHCP	
DHCP	<ul> <li>Controla a detecção do endereço IP, onde:</li> <li>Ativado: realiza transmissões pela rede durante a inicialização para receber endereços do servidor responsável. Modificações manuais nas configurações IP Address, Subnet Mask ou Gateway não são permitidas. Se nenhum servidor for encontrado, o valor estático especificado será usado.</li> <li>Desativado: Usa o endereço estático armazenado IP, da Máscara de sub-rede e/ou do Gateway.</li> </ul>

Static IP Settings (Configurações de IP estáticas)		
Printer IP Address		
Printer Subnet Mask	Esse é o endereço estático que a impressora usará quando DHCP for definido como desativa	
Printer Gateway		

Ethernet Port Connection Settings (Configurações de conexão da porta Ethernet)		
Duplex Capability	<ul> <li>Permite ao usuário especificar o duplex</li> <li>Autonegociação (padrão)</li> <li>100 BaseT Full Duplex</li> <li>100 BaseT Half Duplex</li> </ul>	da linha e a velocidade da conexão Ethernet com fio. • 10 BaseT Full Duplex • 10 BaseT Half Duplex
Advertise Capability	<ul> <li>Seleciona o método em que a configuração Duplex Capability é transmitida, em que:</li> <li>Automático (transmite a configuração Duplex Capability selecionada)</li> <li>Todos os recursos (transmite todos os recursos)</li> </ul>	

# B.3 Instalação do driver da impressora

Instale o driver da impressora conforme segue (as capturas de tela abaixo são amostras obtidas com o uso do Windows 2000; outras versões serão similares):





A instalação do driver e da porta está concluída. A impressora pode ser selecionada por meio de qualquer aplicativo do Windows.



alfanumérico Composto por letras do alfabeto, caracteres numéricos, pontuação e outros símbolos.

- calibração O processo por meio do qual as leituras do sensor são inseridas na impressora para o funcionamento correto do sensor (por exemplo, para detecção de um determinado tipo de mídia) e para o posicionamento correto da marca de TOF.
- código de barras Uma representação das informações alfanuméricas em um padrão de marcas lidas por máquinas. São divididos em duas categorias básicas: códigos de barras unidimensionais (UPC, Código 39, Postnet etc.) e bidimensionais (Data Matrix, MaxiCode, PDF417 etc.).
- comprimento da etiqueta A distância do início até o final da etiqueta à medida que ela sai da impressora.
- conjunto de caracteres O conjunto inteiro de símbolos alfanuméricos contidos em uma determinada fonte.
- diagnósticos Programas usados para localizar e diagnosticar problemas de hardware.
- diâmetro do núcleo A media do diâmetro interno da bobina de papelão que fica no centro de um rolo de fita ou de mídia.
- **DPI (pontos por polegada)** Uma medida de resolução de impressão, baseada no número de elementos térmicos contidos em uma polegada da cabeça de impressão (também chamada de "resolução").
- espaçamento da etiqueta Movimento lateral (de um lado para o outro) excessivo da mídia enquanto ela passa sob a cabeça de impressão.
- espaço Um espaço entre etiquetas pré-cortadas ou com entalhes usado para detectar a posição de topo do formulário.

etiqueta Um papel ou material de impressão sintético, geralmente com forro adesivo sensível à pressão.

- fita Uma fita prensada de poliéster com várias camadas de materiais. Uma das camadas é formada por material de tinta e é usada para produzir uma imagem na etiqueta (também chamada de "folha").
- fonte Um conjunto de caracteres alfanuméricos que compartilham um determinado tipo de letra.
- guilhotina Um dispositivo mecânico com uma lâmina giratória ou do tipo guilhotina usado para cortar etiquetas ou rótulos após a impressão.
- hub de mídia Dispositivo localizado no interior da impressora usado para suportar mídias de rolo.

início da impressão A posição na etiqueta onde a impressão é iniciada.

IPS (polegadas por segundo) Medida do sistema imperial para velocidades de impressão.

lacuna Uma área em branco indesejada em uma imagem impressa.

- largura da etiqueta A medida da lateral esquerda até a lateral direita da etiqueta à medida que ela sai da impressora.
- Linguagem de programação DPL Os comandos de programação usados especificamente para controlar a produção de etiquetas em impressoras desktop Datamax-O'Neil. Uma lista completa dos comandos pode ser encontrada no *Class Series 2 Programmer's Manual* (Manual do programador da Class Series 2).

linha de gravação A linha de elementos térmicos na cabeça de impressão que criam as imagens na mídia.

marca Termo generalizado para mostrar o indicador de topo de formulário da etiqueta referente à mídia.

**material de forro** O material de suporte do papel revestido com silicone ao qual etiquetas com forro adesivo são fixadas (também chamado de "revestimento").

- Memória Flash Memória não volátil (não requer energia da impressora para armazenar dados) que pode ser apagada e reprogramada, usada para armazenar os programas operacionais da impressora.
- mídia com entalhes Mídia, geralmente de rótulo, com furos ou entalhes no material que é usado para indicar a posição de topo do formulário. A impressora deve ser definida como "gap" para usar esse tipo de mídia.
- mídia contínua Um rolo ininterrupto ou caixa de mídia de etiqueta ou rótulo, que não contém espaços, entalhes ou marcas para separar cada uma das etiquetas ou rótulos.

mídia de rolo Um tipo de mídia que é enrolada sobre uma bobina (núcleo) de papelão.

- mídia pré-cortada Mídia fixada a um material de forro que foi cortada por uma prensa seguindo um padrão, em que o excesso de papel é removido deixando etiquetas individuais com espaços para separar cada uma delas.
- mídia pré-impressa Mídia de etiqueta que contém bordas, texto ou gráficos, material impermeável etc.
- mídia reflexiva Mídia impressa com marcas pretas à base de carbono no lado de trás do material, que são usadas para indicar a posição de topo do formulário quando o sensor reflexivo está ativado.
- mídia térmica direta Mídia revestida com substâncias especiais que reagem à aplicação de calor, ficando escurecidas.
- mídia Termo generalizado para material de impressão.
- ondulação da fita Uma sobreposição indesejada da fita ocorrida durante o processo de impressão que resulta em lacunas na etiqueta impressa, geralmente causada por um ajuste de largura da fita indevido.
- padrões Os valores das configurações funcionais retornados após a restauração dos valores de fábrica da impressora.
- **perfuração** Pequenos cortes que se estendem pelo material do forro e/ou da etiqueta para facilitar sua separação (também chamados de "perf").

registro Alinhamento repetível da parte superior à inferior de etiquetas impressas.

repetição da etiqueta A distância do início de uma etiqueta até o início da próxima etiqueta.

- rótulo Um papel ou material sintético de impressão de alta gramatura que possui geralmente um entalhe ou marca preta para indicar a posição de topo do formulário (TOP) e sem forro adesivo.
- sanfonada Mídia que é sanfonada e empilhada.
- sensor de mídia Um dispositivo eletrônico equipado com fotossensores que detecta mídias e também a posição de topo do formulário em mídias pré-cortadas, com entalhes ou reflexivas.
- **soma de verificação** Um método de detecção de erros alfanuméricos usado em várias simbologias de códigos de barras para garantir a segurança das informações.
- térmico direto O método de impressão que usa mídia sensível ao calor e o calor produzido pela cabeça de impressão para criar uma imagem na etiqueta.
- **TOF (topo do formulário)** O início de uma nova etiqueta, indicado por um espaço, entalhe, marca ou programação.
- transferência térmica O método de impressão que cria uma imagem transferindo tinta de uma fita para a mídia usando o calor produzido pela cabeça de impressão.
- velocidade de alimentação A velocidade na qual a mídia se move sob a cabeça de impressão em áreas não impressas e entre as etiquetas.
- velocidade de impressão A velocidade na qual a mídia se move sob a cabeça de impressão durante o processo de impressão.
- velocidade de recolhimento A taxa de movimentos de recolhimento da mídia na impressora durante operações de destacamento, peel and present e corte para posicionamento da etiqueta na posição de início da impressão.